

### □ 対象カメラ

#### Allround M26



##### M26デイモデル

Mx-M26A-6D036、Mx-M26A-6D041、Mx-M26A-6D061、Mx-M26A-6D079、Mx-M26A-6D119、  
Mx-M26A-6D237、Mx-M26A-6D500  
Mx-M26B-6D036、Mx-M26B-6D041、Mx-M26B-6D061、Mx-M26B-6D079、Mx-M26B-6D119、  
Mx-M26B-6D237、Mx-M26B-6D500

##### M26ナイトモデル

Mx-M26A-6N036、Mx-M26A-6N041、Mx-M26A-6N061、Mx-M26A-6N079、Mx-M26A-6N119、  
Mx-M26A-6N237、Mx-M26A-6N500  
Mx-M26B-6N036、Mx-M26B-6N041、Mx-M26B-6N061、Mx-M26B-6N079、Mx-M26B-6N119、  
Mx-M26B-6N237、Mx-M26B-6N500

#### MonoDome D26



##### D26デイモデル

Mx-D26A-6D036、Mx-D26A-6D041、Mx-D26A-6D061、Mx-D26A-6D079、Mx-D26A-6D119、  
Mx-D26A-6D237、Mx-D26A-6D500  
Mx-D26B-6D036、Mx-D26B-6D041、Mx-D26B-6D061、Mx-D26B-6D079、Mx-D26B-6D119、  
Mx-D26B-6D237、Mx-D26B-6D500

##### D26ナイトモデル

Mx-D26A-6N036、Mx-D26A-6N041、Mx-D26A-6N061、Mx-D26A-6N079、Mx-D26A-6N119、  
Mx-D26A-6N237、Mx-D26A-6N500  
Mx-D26B-6N036、Mx-D26B-6N041、Mx-D26B-6N061、Mx-D26B-6N079、Mx-D26B-6N119、  
Mx-D26B-6N237、Mx-D26B-6N500

#### Indoor c26



##### c26デイモデル・ナイトモデル

Mx-c26A-6D036、Mx-c26A-6N036、Mx-c26B-6D036、Mx-c26B-6N036

##### c26 AUDデイモデル・ナイトモデル

Mx-c26A-AU-6D036、Mx-c26A-AU-6N036、Mx-c26B-AU-6D036、Mx-c26B-AU-6N036  
※B041～B237レンズ取付可

#### Indoor i26



##### i26デイモデル・ナイトモデル

Mx-i26A-6D036、Mx-i26A-6N036、Mx-i26B-6D036、Mx-i26B-6N036

##### i26 AUDデイモデル・ナイトモデル

Mx-i26A-AU-6D036、Mx-i26A-AU-6N036、Mx-i26B-AU-6D036、Mx-i26B-AU-6N036  
※B041～B237レンズ取付可

#### Indoor p26



##### p26デイモデル

Mx-p26A-6D036、Mx-p26A-6D041、Mx-p26A-6D061、Mx-p26A-6D079、Mx-p26A-6D119、Mx-p26A-6D237  
Mx-p26B-6D036、Mx-p26B-6D041、Mx-p26B-6D061、Mx-p26B-6D079、Mx-p26B-6D119、Mx-p26B-6D237

##### p26ナイトモデル

Mx-p26A-6N036、Mx-p26B-6N036

##### p26 AUDデイモデル・ナイトモデル

Mx-p26A-AU-6D036、Mx-p26A-AU-6N036、Mx-p26B-AU-6D036、Mx-p26B-AU-6N036  
※B041～B237レンズ取付可

#### Indoor v26



##### v26デイモデル

Mx-v26A-6D、Mx-v26A-6D-b、Mx-v26B-6D、Mx-v26B-6D-b

##### v26ナイトモデル

Mx-v26A-6N、Mx-v26A-6N-b、Mx-v26B-6N、Mx-v26B-6N-b  
※B041～B237レンズ取付可



### ①カメラ本体とレンズの準備

カメラ本体とレンズを箱から取り出してください。レンズは箱に同梱されています。



### ②カメラレンズの取り付け

レンズカバー・ドームカバーを外し、センサー部の上に貼られているテープをはがして、レンズをねじ込んでください。



### ③ライブ映像表示

カメラを接続後、ウェブブラウザのアドレスバーにカメラのIPアドレスを入力して、Enterキーをクリックしてください。

初期パスワード変更後、ライブ映像が表示されます。

設定手順は、HP上の初期接続時パスワード設定案内をご参照ください。

### ④ピント調節

ライブ映像を確認しながら、カメラのピントを調節してください。



ピント調節前

ピント調節後



### ⑤レンズ設定

**Admin Menu > Quick Installation**

「jp」選択してページ下部の[>]をクリックしてください。次ページで[閉じる]をクリックしてください。

**Admin Menu > レンズ設定**

取り付けしたレンズを選択してページ下部の[設定]→[閉じる]をクリックしてください。

### ⑥カメラリセット

**Admin Menu > リセット**

カメラリセット完了後、Admin Menuから初期設定を行ってください。

**注意：**

パスワードは初期接続で変更されています。※③

